



Skrócona instrukcja obsługi.....	2
Quick guide.....	5
Bedienungsanleitung.....	7
Guide rapide.....	10
Guida veloce.....	13
Snelgids.....	15
Stručná příručka.....	18

Skrócona instrukcja obsługi:

1. Informacje ogólne

- Stan fabryczny = wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym.
- Pierwszy zaprogramowany Transponder = Master Transponder
- Jeśli okablowanie z zasilaniem jest poprawne i RFID jest w stanie fabrycznym (tzn. żaden Master Transponder jeszcze nie został zapisany w pamięci) pierwszy zaprogramowany Transponder automatycznie staje się Master Transponderem.
- Transponder/Brelok sam w sobie jest neutralny. Ważny jest Master transponder/brelok, bo breloki i inne transpondery użytkowników wprowadzane są do systemu przy pomocy Master breloka.
- Pilot jest uniwersalny. Jego bezpieczeństwo zapewnia kod użytkownika
- Kod użytkownika pilota musi być 6-cyfrowy
- Usuwanie użytkowników przez RESET usuwa wszystkich użytkowników i konieczne jest nowe zapisanie aktualnych użytkowników.

Uwaga dotycząca stanu roboczego czytnika:

- jeśli czytnik posiada niebieską diodę LED: stale świeci się niebieska dioda LED
- jeśli czytnik nie posiada niebieskiej diody LED: żadna dioda LED nie świeci.

2. Procedury programowania czytnika

Tryb programowania	Funkcje /Opis	Sposób postępowania
Master Transponder	Zaprogramować Master Transponder <i>Warunek: stan dostawy fabrycznej, wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą światłem ciągłym</i>	Pierwszy Transponder zbliżyć do czytnika RFID. Jeśli ok – zielona dioda LED zapala się na 2 sek. jako potwierdzenie.

Transponder Użytkownika	Zaprogramować Transponder Użytkownika <i>Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym</i>	1. Master Transponder zbliżyć na krótko do czytnika, czerwona i zielona diody LED świecą 2 sek. 2. Transponder użytkownika w celu zaprogramowania zbliżyć na krótko przed Leser (czytnik), Jeśli 3. Jeśli ok →→zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie
Kod Użytkownika	Zaprogramować Kod Użytkownika pilotem <i>Warunek: tryb pracy, niebieska dioda LED świeci światłem ciągłym</i>	Master Transponder-> nacisnąć na pilocie E -> wprowadzić 6-cyfrowy Kod Użytkownika -> OK -> powtórzyć Kod Użytkownika -> OK Jeśli ok – zielona dioda LED zapala się na krótko jako potwierdzenie Przykład: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Tryb pracy	1. Otwieranie drzwi transponderem Użytkownika 2. Otwieranie drzwi kodem Użytkownika <i>Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED</i>	1. Transponder Użytkownika zbliżyć na krótko przed czytnik RFID lub 2. wprowadzić na pilocie kod Użytkownika -> potwierdzić OK Jeżeli transponder Użytkownika • jest autoryzowany - świeci zielona dioda LED i przekaźniki się otwierają. • nie jest autoryzowany - świeci czerwona dioda LED

Usunąć Kod Użytkownika	<i>Warunek: tryb pracy, świeci tylko niebieska dioda LED</i>	Master Transponder -> na pilocie nacisnąć D -> 0 -> OK Wszystkie Kody Użytkowników zostały usunięte
Reset	Mazanie wszystkiego (włącznie z Master Transponder)	1. Metoda: Master Transponder 3 razy zbliżyć i oddalić przed czytnika RFID. Wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych. 2. Metoda za pomocą pilota i Reset Code: Nacisnąć DA -> wpisać Reset Code -> OK. Wszystkie diody LED (czerwona/zielona) świecą nieprzerwanie i urządzenie wróciło do ustawień fabrycznych. 3. Metoda: Reset na Hardware: Przycisk „Reset“ trzymać przez 5 sekund na Whitebox.

Quick guide:

1. General information

- Default status = all LED lights (red / green) are permanently on.
- The first programmed Transponder = Master Transponder
- If the power wiring is correct and the RFID is in the default status (ie. no Master Transponder has yet been saved) the first programmed Transponder automatically becomes the Master Transponder.
- Transponder / Keychain is neutral in itself. The Master transponder / keychain is important, because keychains and other user transponders are entered into the system using the Master keychain.
- The remote control is universal. Its security is provided by the user code
- The remote control user code must be 6 digits long
- Removing users by RESET removes all users and new users must be saved..

Note regarding the operating status of the reader:

- if the reader has got a blue LED light: the blue LED light is constantly on
- if the reader hasn't got a blue LED light: no LED light is on.

2. Reader programming procedures

Programming mode	Features / Description	Procedure
Master Transponder	Program the Master Transponder <i>Status: default, all LED (red / green) are permanently on</i>	Draw the first Transponder near the RFID reader. If ok - the green LED light lights up for 2 seconds as confirmation.
User's Transponder	Program the User's Transponder <i>Status: operating mode, blue LED light is permanently on</i>	4. Draw the Master transponder near the reader for a short time, the red and green LED lights light up for 2 seconds 5. To program a User transponder draw it shortly before Leser (reader) 6. If ok →→ green LED light lights up briefly as confirmation

User's code	Program the User Code with the remote control <i>Status: operating mode, blue LED light is permanently on</i>	Master Transponder-> press E on the remote control -> enter the 6-digit user code -> OK -> reenter the User Code -> OK If ok - the green LED light lights up briefly as confirmation Example: Master Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Operating mode	3. Opening the door with the User transponder 4. Opening the door with the User code <i>Status: operating mode, only the blue LED light is on</i>	3. Draw the User transponder shortly before the RFID reader or 4. Enter the User code on the remote control -> confirm OK If the User transponder • has been authorized - the green LED light is on and the relays are opening. • has not been authorized - the red LED light is on
Delete the User Code	<i>Status: operating mode, only the blue LED light is on</i>	Master transponder -> press D on the remote control -> 0 -> OK All User Codes are deleted
Reset	Deleting everything (including Master Transponder)	1. Method: Draw and move away the Master Transponder 3 times to the RFID reader. All LED lights (red / green) are permanently on and the device returns to the factory settings. 2. Method: using the remote control and Reset Code: Press DA -> enter Reset Code -> OK. All LED lights (red / green) are permanently on and the device returns to the factory settings. 3. Method: Reset on Hardware: Hold the "Reset" button for 5 seconds on Whitebox.

Bedienungsanleitung:

1. Allgemeine Information

- Werkzustand = Alle LEDs (rot / grün) leuchten dauerhaft.
- Der erste programmierte Transponder = Master-Transponder
- Wenn die Stromverkabelung korrekt ist und sich die RFID im Werkzustand befindet (d.h. noch kein Mastertransponder gespeichert wurde), wird der erste programmierte Transponder automatisch zum Mastertransponder.
- Transponder / Schlüsselbund ist in sich neutral. Der Master-Transponder / Schlüsselbund ist wichtig, da Schlüsselbunde und andere Benutzertransponder über den Schlüsselanhänger in das System eingegeben werden.
- Die Fernbedienung ist universell. Ihre Sicherheit wird durch den Benutzercode gewährleistet
- Der Benutzercode der Fernbedienung muss 6-stellig sein
- Das Entfernen von Benutzern durch RESET entfernt alle Benutzer und neue Benutzer müssen gespeichert werden.

Hinweis zum Betriebszustand des Readers:

- Wenn der Leser eine blaue LED hat: Die blaue LED leuchtet konstant
- Wenn der Reader keine blaue LED hat: Es leuchtet keine LED.

2. Reader-Programmierverfahren

Programmiermodus	Merkmale / Beschreibung	Verfahren
Meistertransponder	Programmieren Sie den Transponder Master <i>Zustand:</i> <i>Auslieferungszustand,</i> <i>alle LEDs (rot / grün)</i> <i>leuchten dauerhaft</i>	Der erste Transponder nähert sich dem RFID-Leser. Wenn ok - die grüne LED leuchtet für 2 Sekunden als Bestätigung.

Benutzertransponder	Programmieren Sie den Transponder des Benutzers <i>Voraussetzung:</i> <i>Betriebsart, blaue LED leuchtet dauerhaft</i>	1. Koppeln Sie den Transponder kurz mit dem Lesegerät, die rote und die grüne LED leuchten 2 Sekunden lang 2. Benutzertransponder kurz vor dem Leser zu programmieren 3. Wenn ok → → grüne LED leuchtet zur Bestätigung kurz auf
Benutzercode	Programmieren Sie den Benutzercode mit der Fernbedienung <i>Voraussetzung:</i> <i>Betriebsart, blaue LED leuchtet dauerhaft</i>	Mastertransponder -> auf der Fernbedienung E drücken -> den 6-stelligen Benutzercode eingeben -> OK -> den Benutzercode wiederholen -> OK Wenn ok - die grüne LED leuchtet zur Bestätigung kurz auf Beispiel: Master-Transponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Betriebsart	1. Tür mit dem User-Transponder öffnen 2. Öffnen Sie die Tür mit dem Benutzercode <i>Voraussetzung:</i> <i>Betriebsart, nur die blaue LED leuchtet</i>	1. Der Transponder des Benutzers sollte kurz vor dem RFID-Leser oder angesprochen werden 2. Geben Sie den Benutzercode auf der Fernbedienung ein -> bestätigen Sie mit OK • ist autorisiert - die grüne LED leuchtet und die Relais öffnen. • es ist nicht autorisiert - die rote LED leuchtet
Löschen Sie den Benutzercode	<i>Voraussetzung:</i> <i>Betriebsart, nur die blaue LED leuchtet</i>	Mastertransponder -> auf der Fernbedienung D -> 0 -> OK drücken Alle Benutzercodes wurden gelöscht

Zurücksetzen	Alles entfernen (einschließlich Master Transponder)	1. Methode: Mastertransponder 3-mal nähern und vom RFID-Lesegerät entfernen Alle LEDs (rot / grün) leuchten dauerhaft und das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 2. Methode mit der Fernbedienung und Reset Code: Drücken Sie DA -> Enter Reset Code -> OK. Alle LEDs (rot / grün) leuchten dauerhaft und das Gerät ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. 3. Methode: Auf Hardware zurücksetzen: Halten Sie die Taste "Zurücksetzen" auf der Whitebox 5 Sekunden lang gedrückt.
--------------	--	---

Notice rapide:

1. Informations générales

- Etat d'usine = toutes les LED (rouge / vert) sont allumées en permanence.
- Le premier transpondeur programmé = transpondeur principal
- Si le câblage d'alimentation est correct et que le RFID est à l'état d'usine (c'est-à-dire qu'aucun transpondeur principal n'a encore été enregistré), le premier transpondeur programmé devient automatiquement le transpondeur principal.
- Le transpondeur / trousseau est neutre en soi. Le transpondeur principal / trousseau est important, car les trousseaux et autres transpondeurs utilisateur sont entrés dans le système à l'aide du porte-clés..
- La télécommande est universelle. Sa sécurité est assurée par le code utilisateur
- Le code utilisateur de la télécommande doit comporter 6 chiffres
- La suppression d'utilisateurs par RESET supprime tous les utilisateurs et les nouveaux utilisateurs doivent être enregistrés.

Note concernant l'état de fonctionnement du lecteur:

- si le lecteur a une LED bleue: la LED bleue est allumée en permanence
- si le lecteur n'a pas de LED bleue: aucune LED n'est allumée
-

2. Procédures de programmation du lecteur

Mode de programmation	Caractéristiques / Description	Procédure
Maître Transpondeur	Programmer le maître transpondeur <i>Condition: condition de livraison, tous les voyants (rouge / vert) sont allumés en permanence</i>	Le premier transpondeur approche le lecteur RFID. Si ok - la LED verte s'allume pendant 2 secondes. comme confirmation.

Transpondeur de l'utilisateur	Programmer le transpondeur de l'utilisateur <i>Condition: mode de fonctionnement, voyant bleu allumé en permanence</i>	10. Maîtrisez brièvement le transpondeur pour le lecteur, les DEL rouge et verte s'allument pendant 2 secondes. 11. Transpondeur utilisateur à programmer peu de temps avant Leser (lecteur) 12. Si OK → → la LED verte s'allume brièvement pour confirmer
Code de l'utilisateur	Programmer le code d'utilisateur avec la télécommande <i>Condition: mode de fonctionnement, voyant bleu allumé en permanence</i>	Transpondeur principal-> appuyez sur la télécommande E -> entrez le code d'utilisateur à 6 chiffres -> OK -> répétez le code d'utilisateur -> OK Si ok - la LED verte brille brièvement comme confirmation Exemple: Transpondeur principal -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Mode de fonctionnement	7. Ouvrir la porte avec le transpondeur utilisateur 8. Ouvrir la porte avec le code d'utilisateur <i>Condition: mode de fonctionnement, seule la LED bleue est allumée</i>	7. Le transpondeur de l'utilisateur doit être approché peu de temps avant le lecteur RFID ou 8. Entrez le code d'utilisateur sur la télécommande -> confirmez OK • est autorisé - le voyant vert est allumé et les relais s'ouvrent. • il n'est pas autorisé - le voyant rouge est allumé

Supprimer le code d'utilisateur	<i>Condition: mode de fonctionnement, seule la LED bleue est allumée</i>	Transpondeur principal -> sur la télécommande, appuyez sur D -> 0 -> OK Tous les codes d'utilisateur ont été supprimés
Réinitialiser	Tout enlever (y compris le transpondeur principal)	1. Méthode: Le transpondeur maître approche 3 fois et s'éloigne du lecteur RFID. Tous les voyants (rouge / vert) sont allumés en permanence et l'appareil a retrouvé ses paramètres d'usine. 2. Méthode à l'aide de la télécommande et du code de réinitialisation: Appuyez sur DA -> entrez le code de réinitialisation -> OK. Tous les voyants (rouge / vert) sont allumés en permanence et l'appareil a retrouvé ses paramètres d'usine. 3. Méthode: Réinitialisation sur le matériel: maintenez enfoncé le bouton "Réinitialiser" pendant 5 secondes sur la Whitebox.

Guida veloce:

1. Informazioni generali

- Impostazioni di serie = tutti i LED (rosso / verde) sono in continuazione accesi.
- Il primo Transponder programmato = Transponder master
- Se i cavi di alimentazione sono corretti e l'RFID è nelle impostazioni di serie (cioè nessun Transponder Master è stato ancora registrato), il primo Transponder programmato diventa automaticamente il Transponder Master.
- Transponder / Keychain è di per sé neutrale. Il transponder / portachiavi Master è importante, perché portachiavi e altri transponder utente vengono inseriti nel sistema utilizzando il portachiavi
- Il telecomando è universale. La sua sicurezza è fornita dal codice utente
- Il codice utente del telecomando deve essere di 6 cifre
- La rimozione degli utenti tramite RESET rimuove tutti gli utenti ed i nuovi utenti devono essere registrati.

Nota relativa allo stato operativo del lettore:

- se il lettore ha un LED blu quello lampeggia in continuazione
- se il lettore non ha un LED blu: nessun LED è acceso.

2. Procedure di programmazione del lettore

Modalità di programmazione	Caratteristiche / Descrizione	Procedura
Master Transponder	Programmazione del master transponder <i>Condizione: condizione di consegna, tutti i LED (rosso / verde) sono in continuazione accesi</i>	Il primo Transponder si avvicina al lettore RFID. Se tutto va bene, il LED verde si accende per 2 secondi da conferma.
Transponder dell'utente	Programmazione del transponder dell'utente <i>Condizione: modalità operativa, LED blu acceso fisso</i>	4. Avvicinare per un breve lasso di tempo il transponder al lettore, i LED rosso e verde si accendono per 2 secondi 5. Avvicinare per un breve lasso di tempo il Transponder al Leser (lettore) 6. Se tutto va bene →→ il LED verde si accende per un poco tempo da conferma

Codice utente	Programmazione del codice utente con il telecomando <i>Condizione: modalità operativa, LED blu acceso fisso</i>	Transponder master-> premere sul telecomando E -> inserire il codice utente a 6 cifre -> OK -> ripetere il codice utente -> OK Se tutto va bene, il LED verde si illumina brevemente da conferma Esempio: Transponder master -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Modalità operativa	3. Apertura della porta con il transponder Utente 4. Apertura della porta con il codice utente <i>Condizione: modalità operativa, solo il LED blu è acceso</i>	3. Avvicinare per un breve lasso di tempo il transponder dell'utente al lettore RFID o 4. Inserire il codice utente sul telecomando -> confermare OK • è autorizzato - il LED verde è acceso e i trasmettitori si stanno aprendo. • non è autorizzato - il LED rosso è acceso
Eliminazione del codice utente	<i>Condizione: modalità operativa, solo il LED blu è acceso</i>	Transponder master -> sul telecomando premere D -> 0 -> OK Tutti i codici utente sono stati cancellati
Reset	Rimozione di tutto (incluso Transponder master)	1. Metodo: Master Transponder bisogna avvicinare ed allontanare 3 volte dal lettore RFID. Tutti i LED (rosso / verde) sono in continuazione accesi e il dispositivo è tornato alle impostazioni di serie. 2. Metodo: utilizzando il telecomando e l'opzione Ripristina codice: premere DA -> immettere Ripristina codice -> OK Tutti i LED (rosso / verde) sono in continuazione accesi ed il dispositivo è tornato alle impostazioni di serie. 3. Metodo: Reset su hardware: tenere premuto il pulsante "Reset" per 5 secondi su Whitebox.

Snelgids:

1. Algemene informatie

- Fabrieksstatus = alle LED's (rood / groen) branden permanent.
- De eerste geprogrammeerde Transponder = Master Transponder
- Als de stroombekabeling correct is en de RFID zich in de fabrieksstaat bevindt (dwz er is nog geen Master Transponder opgeslagen), wordt de eerste geprogrammeerde transponder automatisch de hoofdtransponder.
- Transponder / sleutelhanger is op zich neutraal. De hoofdtransponder / sleutelhanger is belangrijk, omdat sleutelhangers en andere gebruikerstransponders met behulp van de sleutelhanger in het systeem worden ingevoerd.
- De afstandsbediening is universeel. De beveiliging wordt geboden door de gebruikerscode
- De gebruikerscode van de afstandsbediening moet uit 6 cijfers bestaan
- Als gebruikers worden verwijderd door RESET, worden alle gebruikers verwijderd en moeten nieuwe gebruikers worden opgeslagen.

Opmerking met betrekking tot de bedieningsstatus van de lezer:

- als de lezer een blauw LED lichtje weergeeft dan brandt de LED constant
- als de lezer geen blauw LED lichtje weergeeft dan is er ook geen LED verlichting

2. Lezer programmeerprocedures

Programmeermodus	Functies / beschrijving	Procedure
Master Transponder	Programmeer de Transponder Master <i>Staat: leveringsconditie, alle LED's (rood / groen) branden permanent</i>	De eerste transponder benadert de RFID-lezer. Als dat goed is -brandt de groene LED verlichting gedurende 2 seconden. als bevestiging.
Transponder van gebruiker	Programmeer de transponder van de gebruiker <i>Voorwaarde: bedieningsmodus, blauwe LED brandt permanent</i>	7. Plaats de transponder kort aan de lezer, de rode en groene LED's branden gedurende 2 seconden 8. Gebruikerstransponder te programmeren kort voor de Leser (lezer) 9. Als OK →→ brandt de groene LED kort ter bevestiging

Gebruikerscode	Programmeer de gebruikerscode met de afstandsbediening <i>Voorwaarde: bedieningsmodus, blauwe LED brandt permanent</i>	Master Transponder-> druk op de afstandsbediening E -> voer de 6-cijferige gebruikerscode in -> OK -> herhaal de gebruikerscode -> OK Indien goed - de groene LED brandt ter bevestiging Voorbeeld: hoofdtransponder -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Bedrijfsmodus	5. De deur openen met de User-transponder 6. De deur openen met de gebruikerscode <i>Voorwaarde: bedieningsmodus, alleen het blauwe LED licht brand</i>	7. De transponder van de gebruiker moet kort voor de RFID-lezer of worden benaderd 8. Voer de gebruikerscode in op de afstandsbediening -> bevestig OK • is geautoriseerd - de groene LED brandt en de relais wordt geopend. • het is niet geautoriseerd – brand het rode LED lichtje
Verwijder de gebruikerscode	<i>Voorwaarden: bedieningsmodus, alleen het blauwe LED lichtje brand</i>	Hoofdtransponder -> op de afstandsbediening druk op D -> 0 -> OK Alle gebruikerscodes zijn verwijderd

Reset	Alles verwijderen (inclusief Master Transponder)	1. Methode: Master Transponder 3-voudig naderen en weg bewegen van de RFID-lezer. Alle LED's (rood / groen) zijn permanent ingeschakeld en het apparaat is teruggekeerd naar de fabrieksinstellingen. 2. Methode met bediening van de afstandsbediening en resetcode: druk op DA -> voer de optie Code opnieuw instellen in -> OK. Alle LED's (rood / groen) zijn permanent ingeschakeld en het apparaat is teruggekeerd naar de fabrieksinstellingen. 3. Methode: Reset de hardware: Houd de "Reset" -knop gedurende 5 seconden op Whitebox.
-------	---	--

Stručná příručka:

1. Obecné informace

- Výrobní nastavení = všechny LED diody (červená / zelená) jsou trvale zapnuty.
- První naprogramovaný transpondér = Master transpondér
- Pokud je napájecí kabeláž správná a RFID je ve výrobním nastavení (tj. dosud nebyl uložen žádný Master Transponder), první naprogramovaný transpondér automaticky bude Master Transpondérem
- Transpondér / přívěsek je sám o sobě neutrální. Důležité je Master transpondér / přívěsek, protože přívěsky a další transpondéry jsou zadávány do systému pomocí Master přívěsku
- Dálkové ovládání je univerzální. Její bezpečnost je zajištěna uživatelským kódem
- Uživatelský kód dálkového ovládání musí mít 6 číslic
- Odstranění uživatelů pomocí RESET odstraní všechny uživatele; pak je nutné znova uložit aktuální uživatele.

Poznámka týkající se provozního stavu čtečky:

- pokud má čtečka modrou LED diodu: modrá LED dioda svítí trvale
- pokud čtečka nemá modrou LED diodu: nesvítí žádná LED dioda.

2. Postupy nastavení čtečky

Programovací režim	Vlastnosti / Popis	Postup
Master transpondér	Naprogramovat Master transpondér <i>Stav: výrobní režim, všechny LED diody (červená / zelená) trvale svítí</i>	První transpondér přiblížit k čtečce RFID. Pokud je ok - zelená dioda svítí 2 sekundy jako potvrzení.

Transpondér uživatele	Naprogramovat transpondér uživatele <i>Stav: výrobní režim, modrá LED dioda svítí trvale</i>	10. Přiblížit transpondér krátce k čtečce, červená a zelená LED dioda se rozsvítí na 2 sekundy 11. Uživatelský transpondér, který má být naprogramován přiblížit krátce před Lesere (čtečku) 12. Pokud ok → ► zelená LED dioda se krátce rozsvítí jako potvrzení
Uživatelský kód	Pomocí dálkového ovladače naprogramovat uživatelský kód <i>Stav: výrobní režim, modrá LED svítí trvale</i>	Master Transponder-> stisknout na dálkovém ovladači E -> zadat 6-místný uživatelský kód -> OK -> znovu zadat uživatelský kód -> OK Pokud je ok - zelená LED se krátce rozsvítí jako potvrzení Příklad: Master transpondér -> E -> 260717 -> OK -> 260717 -> OK
Pracovní režim	7. Otevírání dveří pomocí transpondéru uživatele 8. Otevírání dveří pomocí uživatelského kódu <i>Stav: provozní režim, svítí pouze modrá LED dioda</i>	9. Transpondér uživatele přiblížit krátce před čtečku RFID nebo 10. Na dálkovém ovladači zadat kód uživatele -> potvrdit OK Pokud transpondér uživatele • je autorizován - zelená LED dioda svítí a relé se otevírají.. • není autorizován - svítí červená LED dioda
Odstranit uživatelský kód	<i>Stav: provozní režim, svítí pouze modrá LED dioda</i>	Master transpondér -> na dálkovém ovladači stisknout D -> 0 -> OK Všechny uživatelské kódy jsou odstraněny

Reset	Odstranění všeho (včetně Master transpondéru)	1. Metoda: Master transpondér trikrát přiblížit a vzdálit od čtečky RFID Všechny LED diody (červená / zelená) jsou trvale zapnuty a přístroj se vrátí do výrobního nastavení. 2. Metoda: pomocí dálkového ovládání a Reset kódu: Stisknout DA -> zadat Reset Code -> OK Všechny LED diody (červená / zelená) jsou trvale zapnuty a přístroj se vrátí do výrobního nastavení. 3. Metoda: Reset na hardware: Držet tlačítko "Reset" po dobu 5 sekund na Whitebox.
-------	---	--